

Výměna poškozeného sklíčka prisky.



- 1 , Vyjmeme hřídelku držící sklíčko prisky
Vyjmutí provedeme např. vytlačení dodané nové hřídelky.
- 2, Nasadíme nové sklíčko včetně dodané nové hřídelky.
- 3, Ujistíme se o správném dosednutí sklíčka na prismu.
- 4, Provedeme kontrolní kalibraci destilovanou vodou popř. kalibračním roztokem.